

RUG-SHAMPOO

для чистки ковров и текстильных изделий

КОНЦЕНТРАТ

Щелочное моющее и чистящее низкопенное средство.
Для ручного и механизированного применения.



pH
11,5

Действие

Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения, не повреждая цвет и текстуру волокон.

Назначение

Для предварительной и основной чистки ковров, ковролина, мягкой мебели, салона автомобиля.

Способ применения

Очистка вручную

Очистить покрытие пылесосом. Проверить поверхность на стойкость красителя на малозаметном участке. Концентрат развести водой из расчета 1:10-1:400 (100-2,5 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. При разбавлении концентрат лить в воду. Готовый раствор нанести на поверхность щёткой или распылением, растереть до образования пены, оставить на 1-5 минут. Очистить регулярно промываемой щёткой, либо удалить остатки пылесосом.

Очистка ковромоечной машиной

Концентрат развести водой из расчета 1:10-1:70 (100-14,3 мл/л), заполнить бак машины. Руководствоваться инструкциями изготовителя машины. Обработать покрытие, смыть тёплой водой, уложить ворс щёткой и высушить. При сильных загрязнениях обработку повторить.

Упаковка

1 л, бутылка, арт. RG-160/1

5 л, канистра, арт. RG-161/5

Характеристики

Состав: смесь неионогенных ПАВ, гидротроп, растворитель, эмульгатор, метасиликат натрия, полимерный комплексообразователь, ароматизатор и вода.

Плотность: 1,07 кг/дм³ при t = 20 °C

Меры предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °C.

Беречь от детей.