

# Серия FLOOR EXPERT

для уборки, восстановления и защиты полов

# GreenLAB


профессиональная химия

## FL-PROTECTANT MEDI

для защиты напольных покрытий. Для медицинских учреждений.



Металлизированный блестящий лак-дисперсия на полимерной основе. Нейтральное средство с высоким содержанием полимерных компонентов. Для ручного применения.



### Действие

FL-PROTECTANT MEDI - синтетическая дисперсия, образующая блестящий слой с высоким содержанием твёрдых компонентов, при отверждении которой образуется металл кристаллическая решётка. Прочное, износостойкое, невосприимчивое к загрязнениям и устойчивое к воздействию моющих, антисептических и дезинфицирующих средств защитное покрытие. Защищает полы от механических повреждений и воздействия влаги. Маскирует мелкие царапины, придает блеск напольным покрытиям. Предотвращает скольжение. Уменьшает загрязненность.

### Назначение

Для повышения износостойкости и увеличение срока службы напольных покрытий: линолеума, ламината, натурального и искусственного камня, паркета и т.п. Рекомендуется для больниц, домов престарелых, детских садов и санаториев.

### Способ применения

**Подготовка пола к нанесению защитного покрытия**  
Провести сухую уборку и глубокую чистку пола с применением средств серии FL-STRIPPER. Вымыть пол нейтральным моющим средством FL-NEUTRAL, хорошо просушить.

#### Нанесение защитного покрытия

Тщательно взболтать канистру перед применением средства! Убедиться посредством лакмусовой бумаги, что pH пола нейтральный. Равномерно распределить по поверхности пола тонким слоем с помощью плоского мopa. Нанести на поверхность 2-3 слоя лака в зависимости от впитывающей способности пола с интервалом около 30-40 минут. Расход средства при первичном нанесении составляет 25 мл на каждый слой.

#### Последующий уход за защитным покрытием

Для ежедневного мытья использовать специализированное средство FL-POLYFLOOR. Для периодического мытья использовать мощное и восстанавливающее средство с полимерами FL-RESTORE.

#### Восстановление покрытия

Обработать пол дисковой машиной с применением FL-POLYFLOOR. Вымыть и высушить пол. Нанести 1-2 слоя FL-PROTECTANT MEDI.

### Упаковка

5 л, канистра, арт. FL-086/5  
10 л, канистра, арт. FL-086/10

### Характеристики

Состав: стирол-акриловый сополимер, специальные растворители, пластификатор и очищенная вода.  
Плотность: 1,09 кг/дм<sup>3</sup> при t = 20 °C

Производитель: ООО "ГринЛАБ"

Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н

Тел: (812) 309-19-58

## Серия FLOOR EXPERT

для уборки, восстановления и защиты полов

**GreenLAB**

профессиональная химия

### **Меры предосторожности**

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.  
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой,  
обратиться к врачу.

### **Хранение**

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления  
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от  
пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °С.  
Беречь от детей.